

MP-1

Moduł sterowania pilotem radiowym



Podręcznik użytkownika

5907608980756

sonfy



Doskonałe rozwiązanie do rozbudowy.
Pełna kompatybilność: działa równolegle
ze sterownikiem Sonfy z serii AC DTM

MP-1 do jego działania wymagane jest podłączenie do sterownika z serii AC, który zarządza całą logiką systemu. W przypadku gdy zachodzi potrzeba podłączenia kilku różnych akcesoriów jednocześnie, należy zastosować koncentrator HUB-PB5.

MP-1 umożliwia:

- Sterowanie wbudowanym przekaźnikiem w sterowniku GSM za pomocą pilotów radiowych.
- Sterowanie "TDJN" tak długo jak naciskasz przycisk w pilocie.
- Możliwość zdalnego zablokowania działania modułu MP-1

Instrukcja obsługi

- Włącz zasilanie sterownika.
- Podłącz sterownik do USB i komputera.
- Uruchom panel.sonfy.pl i w polu "Akcesoria" zaznacz RC-1
- Zaprogramuj sterownik. (zaznacz opcje MP-1 w zakładce akcesoria)
- Odłącz USB od komputera, odłącz zasilanie.
- Podłącz MP-1 do Złącza PB5 (przewody skierowane do góry)
- Odłącz sterownik o przekaźnika od bramy na czas dodawania pilotów.
- Włącz zasilanie sterownika.
- Wciśnij przycisk programowania na module MP-1 Zapali się LED oraz załączy przekaźnik, następnie wciśnij przycisk na pilocie który chcesz dodać. Poprawne dodanie jest sygnalizowane trzykrotnym błyskiem Led oraz klikaniem przekaźnika. Operacje należy powtórzyć dla każdego dodawanego pilota osobno. Gdy osiągniesz maksymalny limit pamięci, moduł po prostu przestanie zapisywać kolejne urządzenia. Aby całkowicie wyczyścić całą listę pilotów, naciśnij przycisk na odbiorniku 8 razy. Sterownik potwierdzi ośmio-krotnym błyskiem Led oraz klikaniem przekaźnika.

Uwaga: w przypadku pilotów Sonfy z serii RC1, RC2, RC3 dodanie jednego pilota powoduje dodanie kolejnych bez konieczności dodawania każdego osobno. (max 999 szt.)

Dane techniczne

- Zasięg do 200 metrów terenie otwartym.
- Wymiary: 37x16x12 [mm]
- Długość przewodu: 15 [cm]
- Częstotliwość pracy modułu MP-1 433,92Mhz
- Obsługuje kodowanie: EV1527, PT2262, Sonfy
- Pamięć: 32 piloty w trybie EV1527, PT2262 lub 999 pilotów Sonfy modele: RC1, RC2, RC3
- Aktualny status stanu ON/OFF w raporcie SMS